





# WARTUNGSHINWEISE

GRUPPE	TYPLOGIE	EINGRIFF	REVISION	BESCHREIBUNG
STRASSENRÄDER	ALLE	011	1/2011	EINBAU DES SPEICHENSCHUTZES
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD				
				
Zonda™	Scirocco™	Khamsin™		

		
<b>1</b> Die Speichenschutzabdeckung in den Freilaufkörper einsetzen und zwei Metallklammern am rechten Flansch des Nabenkörpers befestigen.	<b>2</b> Die dritte Klammer befestigen, indem Druck auf die Abdeckung ausgeübt wird.	<b>3</b> Den Halt der Klemmen prüfen.

## SPEICHENSCHUTZE

ZONDA	50-WH-SP13ZO
SCIROCCO	50-WH-SP13ZO
KHAMSIN	50-WH-SP2011KH