



SCHEDE MANUTENZIONE

RUOTE - ROAD DB

**INSTALLAZIONE KIT RETROFIT N3W
(AC21-N3WRFCC)**

SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA DISC BRAKE	MOVIMENTO CONO-CALOTTA	01/ 2020	INSTALLAZIONE KIT RETROFIT N3W

PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA

BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB			
-------------	-------------	-----------	----------	--	--	--

		
<p>Utensili necessari: Chiave a brugola 2,5 mm / Chiave fissa da 17 mm Chiave fissa da 14 mm / Cacciavite piatto</p>	<p>1 Sfilate l'adattatore di sinistra.</p>	<p>2 Se al posto dell'adattatore è presente il copri perno, allargatelo con un cacciavite piatto.</p>

		
<p>3 Sfilate il copri perno.</p>	<p>4 Svitare la vite di serraggio della ghiera di regolazione gioco.</p>	<p>5 Rimuovete la ghiera di regolazione gioco.</p>

		
<p>6 Sfilate il perno ed il corpetto dal mozzo.</p>	<p>7 Recuperate lo spingi cono, il cono di sinistra e quello di destra.</p>	<p>8 Preparate i componenti del kit da installare.</p>

SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA DISC BRAKE	MOVIMENTO CONO-CALOTTA	01/ 2020	INSTALLAZIONE KIT RETROFIT N3W
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA			
BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB

<p>9</p> <p>Installate il cono di destra nel perno.</p>	<p>10</p> <p>Infilate il perno nel mozzo.</p>	<p>11</p> <p>Installate il cono di sinistra nel perno.</p>

<p>12</p> <p>Installate lo spingi cono.</p>	<p>13</p> <p>Reinstallate la ghiera di regolazione gioco.</p>	<p>14</p> <p>Inserite il corpetto ruota libera N3W d.30 mm nel mozzo premendo i cricchetti con un cacciavite piatto e premendo contemporaneamente il corpetto ruota libera verso il mozzo.</p>

<p>15</p> <p>Installate la guarnizione sul corpetto ruota libera.</p>	<p>16</p> <p>Installate il distanziale sul perno.</p>	<p>17</p> <p>Installate il dado di bloccaggio del corpetto (Attenzione: filettatura sinistrorsa!).</p>

SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA DISC BRAKE	MOVIMENTO CONO-CALOTTA	01/ 2020	INSTALLAZIONE KIT RETROFIT N3W
PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA			
BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB

 <p>18</p>	 <p>19</p>	
<p>Serrate il dado alla coppia di 15 Nm (133 in.lbs).</p>	<p>Reinstallate il copri perno.</p>	