



FICHES D'ENTRETIEN

ROUES - ROAD DB

**INSTALLATION DU KIT DE MISE À NIVEAU N3W
(AC21-N3WRFCC)**

FICHES D'ENTRETIEN

GROUPE	TYPLOGIE	REVISION	DESCRIPTION
ROUES POUR ROUTE DISC BRAKE	MOUVEMENT CONE / CUVETTE	01/ 2020	INSTALLATION DU KIT DE MISE À NIVEAU N3W

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE

BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB			
-------------	-------------	-----------	----------	--	--	--

		
<p>Outils nécessaires : Clé Allen de 2,5 mm / clé plate de 17 mm Clé plate de 14 mm / Tournevis plat</p>	<p>1 Sortir l'adaptateur de gauche.</p>	<p>2 S'il y a un couvre axe à la plaque de l'adaptateur, l'élargir avec un tournevis plat.</p>

		
<p>3 Sortir le couvre axe.</p>	<p>4 Dévisser la vis de serrage de la bague de réglage du jeu.</p>	<p>5 Déposer la bague de réglage du jeu.</p>

		
<p>6 Sortir l'axe et le corps de roue libre du moyeu.</p>	<p>7 Récupérer le poussoir de cône, le cône de gauche et le cône de droite.</p>	<p>8 Préparer les composants du kit à installer.</p>

FICHES D'ENTRETIEN

GROUPE	TYPOLOGIE	REVISION	DESCRIPTION
ROUES POUR ROUTE DISC BRAKE	MOUVEMENT CONE / CUVETTE	01/ 2020	INSTALLATION DU KIT DE MISE À NIVEAU N3W
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE			
BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB

<p>9</p> <p>Installer le cône de droite dans l'axe.</p>	<p>10</p> <p>Enfiler l'axe dans le moyeu.</p>	<p>11</p> <p>Installer le cône de gauche dans l'axe.</p>

<p>12</p> <p>Installer le poussoir de cône.</p>	<p>13</p> <p>Reposer la bague de réglage du jeu.</p>	<p>14</p> <p>Insérer le corps de roue libre N3W d.30 mm dans le moyeu en appuyant sur les cliquets à l'aide d'un tournevis plat et en appuyant simultanément le corps de roue libre vers le moyeu.</p>


<p>15</p> <p>Installer le joint sur le corps de roue libre.</p>	<p>16</p> <p>Installer l'entretoise sur l'axe.</p>	<p>17</p> <p>Installer l'écrou de blocage du corps de roue libre (Attention : filetage à gauche).</p>

FICHES D'ENTRETIEN

GROUPE	TYPOLOGIE	REVISION	DESCRIPTION
ROUES POUR ROUTE DISC BRAKE	MOUVEMENT CONE / CUVETTE	01/ 2020	INSTALLATION DU KIT DE MISE À NIVEAU N3W

PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE

BORA WTO DB	BORA ONE DB	SHAMAL DB	ZONDA DB			
-------------	-------------	-----------	----------	--	--	--

 <p>18</p>	 <p>19</p>	
<p>Serrer l'écrou au couple de 15 Nm (133 in.lbs).</p>	<p>Reposer le couvre axe.</p>	