



WARTUNGSINTERVALLE

KOMPONENTE	ART DER MASSNAHM	VORGABE KM (MAX.)	ZEITVORGABE (MAX.)	BERECHNUNGSMETHODE
ALLE KOMPONENTEN	Drehmomentprüfung der Verschraubung	1000	jeden Monat	Drehmomentschlüssel
ERGOPOWER ULTRA-SHIFT ERGOPOWER POWER-SHIFT ERGOPOWER FÜR FLAT-BAR BAR END-SHIFTER 10s / 11s 2012	Überprüfung bei einem spezialisierten Fahrradmechaniker	30000	alle 3 Jahre	
	Überprüfung bei einem spezialisierten Fahrradmechaniker (im Falle der Nutzung auf Wettkampfebene)	15000	jedes Jahr	
	Austausch von Kabeln und Hüllen	20000	alle 2 Jahre	
	Austausch von Kabeln und Hüllen (im Falle der Nutzung auf Wettkampfebene)	15000	jedes Jahr	
BAR END-BREMSHEBEL	Austausch von Kabeln und Hüllen	20000	alle 2 Jahre	
	Austausch von Kabeln und Hüllen (im Falle der Nutzung auf Wettkampfebene)	15000	jedes Jahr	
ULTRA TORQUE-GARNITUR	Abnutzung der Zahnräder prüfen	8000		
RECORD 11S-Ausführung CHORUS 11S-Ausführung	Von einem spezialisierten Fahrradmechaniker die Achshälften, die Lager und den Lagersitz mit speziellem Lagerfett schmieren lassen (vorzugweise mit Synthetikfett Campagnolo LB-100)	6000	alle 6 Monate	
POWER TORQUE-GARNITUR CX-GARNITUR	Abnutzung der Zahnräder prüfen	4000		
	Von einem spezialisierten Fahrradmechaniker die Welle, die Lager und den Lagersitz mit speziellem Lagerfett schmieren lassen (vorzugweise mit Synthetikfett Campagnolo LB-100)	3000	alle 3 Monate	
SCHALTUNG 11S UND 10S	Regelmäßig die Kettenglieder schmieren	6000	alle 6 Monate	
	Ausrichtung des Schaltauges mit dem Rahmen prüfen	1000	jeden Monat	UT-VS030 Richtwerkzeug zur Kontrolle der Ausrichtung des Ausfallendes mit dem Schaltauge
	Immer wenn die Schalträdchen schwerfällig rotieren, sind diese sorgfältig zu reinigen oder auszutauschen	1000	jeden Monat	
SCHALTWERK 11S UND 10S	Fetten Sie die verschiedenen Kettenglieder des Mechanismus des Schaltwerks regelmäßig mit Öl	6000	alle 6 Monate	



WARTUNGSINTERVALLE

KOMPONENTE	ART DER MASSNAHM	VORGABE KM (MAX.)	ZEITVORGABE (MAX.)	BERECHNUNGSMETHODE
BREMSSEN	Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Bremsbeläge etwa 1 mm von der Oberfläche der Felge entfernt sind	1000		
	Prüfen Sie regelmäßig die Anzugsmomente der Befestigungsschrauben der Bremse, der Backen und des Kabels	1000		
	Ständige Kontrolle und sofortige Entfernung der Fremdkörper, die sich auf den Backen festsetzen könnten	1000		
	Regelmäßige Kontrolle der Bremskraft der Bremsbacken	1000		
	Austausch der Backen		alle 2 Jahre	Prüfung der Abnutzung der Bremsbacken durch Kontrolle des „wear limit“ – das Ende der Rillen zeigt die Verschleißgrenze an
KETTE 10s und 11s	Die Kette reinigen und schmieren und auf eventuelle „Verlängerungen“ prüfen	500	alle 2 Wochen	
	Austausch der Kette	8000		An mehreren Stellen der Kette mit einer Feinmesslehre den Abstand zwischen den Hülisen von sechs äußeren Kettengliedern messen. Überschreitet mindestens eine der Messungen 132.60 mm, muss die Kette sofort ausgetauscht werden.
PRO-FIT PLUS-PEDALE	Die Rückstellspannung unter Kontrolle halten und die abgenutzten Teile bei Bedarf ersetzen	1000	jeden Monat	
	Regelmäßig die Abnutzung der Pedalplatten prüfen und austauschen, wenn es zu Schwierigkeiten beim Einsetzen und Entfernen der Pedalplatten kommt	1000	jeden Monat	
RITZEL 11s UND 10S	Die Ritzel regelmäßig reinigen	500	alle 2 Wochen	
	Kontrollieren Sie den Abnutzungszustand der Ritzel.	8000		