



## INTERVALLES D'ENTRETIEN

ROUES	TYPE D'INTERVENTION	INDICATION KM (MAX.)	DÉLAIS (MAX.)
<b>Roues route</b>	Contrôle auprès d'un mécanicien spécialisé:	2.000-5.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier la lubrification, le roulement et le jeu des moyeux</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier si la roue est bien centrée</li> </ul>		
	Contrôle auprès d'un mécanicien spécialisé:	10.000-20.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier la lubrification, le roulement et le jeu des moyeux et remplacer éventuellement les pièces d'usure des moyeux et le corps de la roue libre</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier si la roue est bien centrée</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier l'usure de la piste de freinage et remplacer éventuellement la jante</li> </ul>		
	Remplacer la valve Tubeless (uniquement roues 2-Way Fit)		1 an
<b>Roues CX</b>	Contrôle auprès d'un mécanicien spécialisé:	2.000-5.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier la lubrification, le roulement et le jeu des moyeux</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier si la roue est bien centrée</li> </ul>		
	Contrôle auprès d'un mécanicien spécialisé:	10.000-20.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier la lubrification, le roulement et le jeu des moyeux et remplacer éventuellement les pièces d'usure des moyeux et le corps de la roue libre</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier si la roue est bien centrée</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier l'usure de la piste de freinage et remplacer éventuellement la jante</li> </ul>		

Les délais et les kilométrages sont donnés purement à titre indicatif et peuvent changer même de manière significative en fonction des conditions d'utilisation ainsi que de l'intensité de votre activité (exemple: compétition, pluie, routes salées, poids de l'utilisateur etc.). Contactez votre mécanicien pour établir la fréquence correspondant à vos conditions d'utilisation.